
BLOCCA DISCO E STOP VIRO ELETTRONICO CON ALLARME GIALLO ART. 192.6 GIALLO







VIRO E STOP 192.6 GIALLO

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

34,00 €

Fai una domanda su questo prodotto

ProduttoreVIRO

Descrizione

Il blocca disco Viro E-Stop è la soluzione ideale per proteggere moto e scooter, combinando sicurezza meccanica ed elettronica per fornire maggiore resistenza agli attacchi. L'allarme si attiva automaticamente contro tentativi di manomissione, offrendo protezione immediata. Fornito con batterie di ricambio, custodia in nylon e cavo reminder, assicura praticità e sicurezza in ogni situazione.

CARATTERISTICHE

.Corpo

Lama verniciata di colore nero.

Asta di chiusura: in acciaio nichelato, Ø 6 mm.

Chiavi: in ottone nichelato, con impugnatura ergonomica in ABS antiscivolo, 3 in dotazione.

Coperchio:

in alluminio verniciato giallo (art.192.6.GN) o rosso (art.192.6.RN).

Meccanismo:

corpo e coperchio assemblati con 4 viti

CARATTERISTICHE ELETTRONICHE:

Potente sirena di allarme:
110db, che si attiva se vengono manomessi la moto su cui è installato o il blocca disco stesso.

Fornito con:set completo di batterie di ricambio; manuale d'uso in 5 lingue; chiave a brugola da utilizzare per lo smontaggio del coperchio, per la sostituzione delle batterie; pratica custodia da trasporto in tela di nylon e cavo "reminder" per evitare di ripartire con il blocca disco inserito.

- Confezione: scatola individuale personalizzata.
Alimentazione: con 6 pile a bottone LR44 da 1,5V. **Pile già inserite e facilmente sostituibili usando la chiave a brugola fornita in dotazione**.